



ИНДИКАТОР УРОВНЯ ИУ52-12-К

Предназначен для цифрового отображения значения уровня топлива в баке транспортного средства (ТС).

Работает с резистивным датчиком уровня.

Индикатор выполнен на трёхзначной светодиодной матрице красного свечения.

Применяется на ТС с напряжением бортовой сети 12В.

Технические характеристики:

Напряжение питания:	8-16В
Потребляемый ток, не более:	0,035А
Максимальный объем бака:	630л
Дискретность индикации:	1л
Дискретность калибровки:	1-10л
Погрешность:	1л
Максимальное количество точек сохранения:	64
Масса комплекта, не более:	0,06кг
Габаритные размеры:	Ø62x48мм

Дата продажи

Штамп продавца

Гарантийный срок - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации прибора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения внешнего вида, наличия штампа продавца и даты продажи.

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш», 248009 г. Калуга, Грабцевское шоссе, 43, стр.20
тел/факс: (4842) 58-07-31; E-mail: info@12v.ru, Http://www.12v.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1 Установка и подключение

Подключение индикатора производить при отключенной аккумуляторной батарее

1. Выбрать место, подходящее для установки и визуального контроля индикатора.
2. Вскрыть отверстие диаметром 52 мм и зафиксировать в нем корпус индикатора с помощью гайки.
3. Подключить провода к контактам индикатора, используя гнезда серии 6,3: минус питания к "-" индикатора; плюс питания к "+" индикатора; датчик уровня к "In" индикатора, второй провод датчика - к "массе"; плюс габаритных огней к индикатора.

Внимание! Не допускается неправильное подключение.

2 Калибровка

- 2.1. Подготовить запас топлива в соответствии с объемом топливного бака автомобиля и ёмкость от 1 до 10 литров, кратную одному литру.
- 2.2. Опустошить топливный бак автомобиля.
- 2.3. Привести ТС в горизонтальное положение.
- 2.4. Включить замок зажигания (двигатель не запускать).
- 2.5. Калибровка осуществляется с помощью замыкания клеммы "Cal" на "массу". Произвести калибровку в соответствии с диаграммой (рис.1).
- 2.6. Заизолировать белый провод доступными средствами.

Примечание. Рекомендуется установить кнопку для замыкания на время калибровки.

Во время движения, при объеме топлива в баке 5л и меньше начинает мигать точка в левом разряде, сигнализируя о необходимости заправиться.

