



ИНДИКАТОР ДАВЛЕНИЯ ИД52-К-03

Предназначен для цифрового отображения значения давления.

Индикатор выполнен на трехзначной светодиодной матрице красного свечения и имеет функцию сигнализации аварийного падения давления (свечение в зоне знака "⚡" на корпусе прибора).

Применяется с датчиками давления **ММ358, 3902.3829 и 23.3829**. Может использоваться для замены указателей давления масла **15.3810, 152.3810, 3412.3810, 3432.3810, 3422.3810, 3402.3810, 3452.3810, 3462.3810, УК130А** с использованием установочного кольца КУ52/60 (в комплект поставки не входит). При этом, в УК130А потребуется изменение способа подключения.

Индикатор поставляется в сборе с фиксирующей гайкой и присоединительными штыревыми контактами (серии 6.3).

Технические характеристики:

Диапазон индикации:.....в зависимости от типа датчика
Напряжение питания:.....8-30В
Дискретность индикации:.....0,01bar
Погрешность:.....0,5bar
Потребляемый ток, не более:.....0,03А
Масса, не более:.....0,065кг
Габаритные размеры:.....Ø62x48мм

Дата продажи

Штамп продавца

Гарантийный срок - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации прибора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения внешнего вида, наличия штампа продавца и даты продажи.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Подключение индикатора производить при отключенной аккумуляторной батарее

1 Выбор типа датчика

1.1. Подать питание на индикатор: минус питания к контакту "-" индикатора, плюс питания - к контакту "+" индикатора (индикация ).

1.2. Выбрать требуемый режим работы ("1", "2" или "3", в зависимости от типа датчика) кратковременным замыканием контакта "тип Д" на минус:



- для датчика ММ358 (0...6bar)



- для датчика 3902.3829 (0...10bar)



- для датчиков 23.3829 (0...6bar)

Длительность индикации № режима - 2с.

1.3. Отключить питание. Выбранный режим сохранится в энергонезависимой памяти.

2 Установка и подключение

2.1. Выбрать место, подходящее для установки и визуального контроля индикатора.

2.2. Вскрыть отверстие диаметром 52 мм и зафиксировать в нем корпус индикатора с помощью гайки (из комплекта).

Примечание: При замене серийных указателей давления в штатной панели приборов (с посадочным отверстием Ø60 мм), применять установочное кольцо КУ 52/60.

2.3. Подключить провода (используя гнезда серии 6.3) к соответствующим контактам индикатора:

минус питания - к "-" индикатора;

плюс питания - к "+" индикатора;

датчик давления - к "Д" индикатора;

датчик аварийного давления - к "⚡" индикатора;

плюс габаритных огней - к "⚡" индикатора.

Для отображения более точных показаний необходимо подключить "+" питания индикатора к точке "массы", ближайшей к месту установки датчика.

Примечание. Индикация "Hi" означает давление выше предельного или замыкание в цепи датчика.

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш», 248009 г. Калуга, Грабцевское шоссе, 43, стр.20
тел/факс: (4842) 58-07-31; E-mail: info@12v.ru, Http://www.12v.ru