



ЛАМПА ИНДИКАТОРНАЯ ИЛ 22-Б-

Предназначена для индикации состояния электрической цепи посредством подсветки символа, нанесенного на корпус.

Лампа выполнена в герметичном корпусе и имеет подсветку белого цвета.

Применяется на автомобилях **любой марки** с напряжением 12В и 24В.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение:.....10-30В

Ток потребления (выкл),

не более:.....20мА

Степень защиты:.....IP 67

Длина соединительных проводов,

не менее:.....0,09м

Габаритные/присоединительные

размеры:.....Ø25,5x20мм/PG16

Масса, не более:.....0,01кг

Гарантийный срок - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации прибора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения внешнего вида изделия, наличия штампа продавца и даты продажи.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1 Установка и подключение

**Подключение прибора
производить при отключенной
аккумуляторной батарее**

1.1 Выбрать подходящее для установки лампы место.

1.2 Вскрыть отверстие Ø23мм и зафиксировать в нем изделие с помощью гайки.

1.3 Произвести электрические соединения, используя провода, выходящие из корпуса: красный - «+», черный - «-».

Дата продажи

Штамп продавца

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш»

248009 г. Калуга,

Грабцевское шоссе, 43, стр.20

тел/факс (4842) 58-07-31

E-mail: info@12v.ru

Http://www.12v.ru