

## РЕЛЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА

### РАССВЕТ-101

СДЕЛАНО В РОССИИ

Предназначено для автоматического включения дальнего света в режиме ДХО (30% мощности). Функция работы в режиме штатного реле дальнего света сохранена.

Применяется на автомобилях со штатным миниреле дальнего света (контакты 4х6,3).

Реле работает только с лампами накаливания.

#### Технические характеристики:

Номинальное напряжение:.....12В  
Напряжение включения (Увкл):.....13,3±0,1В  
Время задержки включения:.....1с  
Общая мощность ламп:.....20+130Вт  
Режим ДХО:.....30%  
Частота ШИМ:.....100Гц  
Полярность:....."87" - плюс  
Масса комплекта, не более:.....0,06кг  
Габаритные размеры реле:.....40х28х25мм

Дата продажи

Штамп продавца

**Гарантийный срок** - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации прибора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения внешнего вида реле, наличия штампа продавца и даты продажи.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 1 Установка и подключение

**1.1** Установить реле в блок на место штатного реле дальнего света.

**1.2** Подключить красный провод, выходящий из корпуса реле к «+» габаритных огней, используя ответвитель предохранителя (в комплект не входит) или любым удобным способом.

**1.3** Подключить зеленый провод, выходящий из корпуса реле к «+» после замка зажигания, используя ответвитель предохранителя (в комплект не входит) или любым удобным способом.

### 2 Режимы работы

#### 2.1 Режим ДХО

Автоматическое включение дальнего света в режиме ДХО происходит после запуска двигателя при достижении напряжения бортовой сети значения «Увкл» и удержания его не ниже этого уровня в течение 1с. Выключение – после отключения зажигания.

Режим ДХО отключается при включении габаритных огней и включается при их выключении.

Для полного отключения внешнего освещения, в том числе и ДХО, необходимо включить габаритные огни и, в течение первой секунды, выключить их.

Возврат в режим ДХО - после следующего включения и выключения габаритных огней (независимо от времени выдержки).

#### 2.2 Режим дальнего света

Работает штатно только при включенном зажигании.