

РЕЛЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА

РАССВЕТ-141

СДЕЛАНО В РОССИИ

Предназначено для автоматического включения дальнего света в режиме ДХО (30% мощности). Функция работы в режиме штатного реле дальнего света сохранена.

Применяется на автомобилях со штатным микрореле дальнего света (контакты 2х6,3 + 2х4,8).

Реле работает только с лампами накаливания.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение:.....12В
Напряжение включения (Увкл):.....13,3±0,1В
Время задержки включения:.....1с
Общая мощность ламп:.....20+130Вт
Режим ДХО:.....30%
Частота ШИМ:.....100Гц
Полярность:....."87" - плюс
Масса комплекта, не более:.....0,06кг
Габаритные размеры реле:.....37х23х16мм

Дата продажи

Штамп продавца

Гарантийный срок - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации прибора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения внешнего вида реле, наличия штампа продавца и даты продажи.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1 Установка и подключение

1.1 Установить реле в блок на место штатного реле дальнего света.

1.2 Подключить красный провод, выходящий из корпуса реле к «+» габаритных огней, используя ответвитель предохранителя (в комплект не входит) или любым удобным способом.

1.3 Подключить зеленый провод, выходящий из корпуса реле к «+» после замка зажигания, используя ответвитель предохранителя (в комплект не входит) или любым удобным способом.

2 Режимы работы

2.1 Режим ДХО

Автоматическое включение дальнего света в режиме ДХО происходит после запуска двигателя при достижении напряжения бортовой сети значения «Увкл» и удержания его не ниже этого уровня в течение 1с. Выключение – после отключения зажигания.

Режим ДХО отключается при включении габаритных огней и включается при их выключении.

Для полного отключения внешнего освещения, в том числе и ДХО, необходимо включить габаритные огни и, в течение первой секунды, выключить их.

Возврат в режим ДХО - после следующего включения и выключения габаритных огней (независимо от времени выдержки).

2.2 Режим дальнего света

Работает штатно только при включенном зажигании.