



**ИНДИКАТОР
ДАВЛЕНИЯ ИД52-12-К-02**
(замена УК194 ВА3)

Предназначен для цифрового отображения значения давления.

Индикатор выполнен на трехзначной светодиодной матрице красного свечения и имеет функцию сигнализации аварийного падения давления (свечение в зоне знака "H" на корпусе прибора).

Применяется с датчиком давления **ММ393А**.

Индикатор поставляется в сборе с фиксирующей гайкой и присоединительной колодкой.

Технические характеристики:

Диапазон индикации:.....0-8bar

Напряжение питания:.....8-16В

Дискретность индикации:.....0,01bar

Погрешность:.....0,5bar

Потребляемый ток, не более:.....0,03А

Масса, не более:.....0,065кг

Габаритные размеры:.....Ø62x48мм

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш»
248009 г. Калуга,
Габцевское шоссе, 43, стр.20
тел/факс (4842) 58-07-31
E-mail: info@12v.ru
Http://www.12v.ru

Рекомендации по монтажу

**Подключение индикатора
производить при отключенной
аккумуляторной батарее**

1. Демонтировать штатный указатель давления.
2. Установить индикатор давления и зафиксировать с помощью гайки из комплекта.
3. Подключить подводящую колодку.

Примечание. Индикация "H" означает давление выше предельного или замыкание в цепи датчика.

Дата продажи

Штамп продавца

Гарантийный срок - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации индикатора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения целостности изделия, наличия штампа продавца и даты продажи.