



ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ИН5-06

Предназначен для цифрового отображения значения напряжения в цепи постоянного тока.

Индикатор выполнен на трехзначной светодиодной матрице синего свечения. В индикаторе предусмотрена светодиодная круговая шкала с применением светодиодов красного, желтого и зеленого свечения для визуального отображения пороговых значений напряжения. Для индикации повышенного напряжения имеется отдельный индикатор красного цвета. Прибор поставляется в комплекте с гнездовыми клеммами и фиксирующей гайкой.

Технические характеристики:

Диапазон индикации:.....6-16В

Напряжение питания:.....6-16В

Дискретность:.....0,1В

Погрешность, не более:.....0,1В

Потребляемый ток, не более:..0,035А

Рабочая температура:.....-20...+60°C

Масса, не более:.....0,03кг

Габаритные размеры:.....Ø 37x35,5мм

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш»
248009 г. Калуга,
Габцево-ское шоссе, 43, стр.20
тел/факс (4842) 58-07-31
E-mail: info@12v.ru
Http://www.12v.ru

Рекомендации по монтажу

*Работы по установке индикатора
производить при отключенной
аккумуляторной батарее*

1. Выбрать место, подходящее для установки и визуального контроля индикатора.
2. Просверлить отверстие диаметром 29...30 мм и зафиксировать в нем корпус индикатора с помощью гайки из комплекта.
3. Подключить индикатор к измеряемой цепи, соблюдая полярность.

Дата продажи

Штамп продавца

Гарантийный срок - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации индикатора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения целостности изделия, наличия штампа продавца и даты продажи.