ИНДИКАТОР ВРЕМЕНИ ИВ5

Предназначен для отображения текущего значения времени.

Индикатор выполнен на четырехзначной светодиодной матрице красного свечения.

Прибор может применяться в качестве часов на автомобилях любой марки с напряжением б/сети 12В и 24В.

Технические характеристики:

Напряжение питания:.....10 - 30В
Диапазон индикации:.....00:00 - 23:59
Дискретность индикации.....1мин
Погрешность, не более.....±20ppm
Потребляемый ток, не более:…0,03А
Масса, не более:.....0,085кг
Габаритные размеры:.....Ø 34х17мм
Длина провода питания:.....1,5м

Дата продажи

Штамп продавца

Гарантийный срок - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации изделия, наличия штампа продавца и даты продажи.

Адрес изготовителя:
ЗАО «Энергомаш»
248009 г. Калуга,
Грабцевское шоссе, 43, стр.20
тел/факс (4842) 58-07-31
E-mail: info@12v.ru
Http://www.12v.ru

Монтаж и подключение

1.Выбрать место, подходящее для установки и визуального контроля индикатора (панель толщиной 1...4мм)
2.Просверлить отверстие диаметром 30...31 мм и зафиксировать в нем корпус индикатора.
3.Подключите индикатор в соответствии с таблицей:

Цвет провода	Назначение
Красный	“+” питания (АКБ)
Синий	“+” замка зажигания
Черный	“Масса”

Описание работы

После подачи питания на красный провод индикатор начинает отсчёт времени.

Индикация текущего времени начинается при подаче питания на синий провод.

При снятии питания с синего провода индикация прекращается.

Установка времени

1. Замкнуть белый провод на “массу” в течение 2с для входа в режим установки времени. Крайний разряд начнёт мигать.
2. Выбрать необходимое значение кратковременными замыканиями белого провода на “массу”.
3. Перейти к следующему разряду длительным замыканием белого провода на массе.
4. Повторить п.2 и п.3 необходимое количество раз.

При бездействии в течении 10с индикатор перейдёт в рабочий режим.

ВНИМАНИЕ! Не допускается замыкание белого провода на цепь питания.

Примечание: Для удобства рекомендуется вывести белый провод на отдельную кнопку.